

LOTUS SOFTWARE OVER THE AIR INSTALLATION GUIDE

SOFTWARE OVER-THE-AIR-INSTALLATIONSANLEITUNG



LOTUS®

Willkommen zu dieser Anleitung, die erklärt, wie Sie ein Software Over The Air-Update herunterladen und auf Ihrem Lotus installieren.

Software-Over-the-Air-Updates tragen dazu bei, die Leistung und Funktionalität Ihres Lotus zu verbessern, und da sie drahtlos durchgeführt werden, bedeutet dies, dass Sie die Flexibilität haben, das Update zu einem für Sie günstigen Zeitpunkt zu installieren.

Wenn ein neues Software Over The Air-Update zum Herunterladen oder Installieren verfügbar ist, sehen Sie ein Wolkensymbol in der oberen Symbolreihe und einen roten Punkt im Einstellungsbereich des mittleren Bildschirms und in der Lotus Cars App.

1. VORAB-DOWNLOAD

- Stellen Sie eine Verbindung zu einer sicheren WLAN-Verbindung oder einem mobilen Hotspot her, wenn Sie durch das angezeigte Cloudund WLAN-Symbol dazu aufgefordert werden.
- Wenn das Fahrzeug bereits mit dem WLAN verbunden ist, wird diese Aufforderung nicht angezeigt.



LOTUS®

2. HERUNTERLADEN

- Der Download läuft automatisch im Hintergrund, wenn das Fahrzeug mit einem WLAN oder einem mobilen Hotspot verbunden ist und wenn das Fahrzeug aktiv ist.*
- Ein grauer Pfeil wird oben auf dem mittleren Bildschirmdisplay angezeigt. Durch Drücken des Symbols können Sie den Fortschritt des Downloads überwachen.
- Wenn Sie auf "Alle anzeigen" klicken, können Sie die vollständigen detaillierten Versionshinweise lesen und den OTA-Fortschritt überwachen.
- Sie können den Download-Fortschritt direkt auf dem Display verfolgen oder das Auto einfach verlassen, während es mit dem WLAN verbunden bleibt.
- Der Download wird auch dann fortgesetzt, wenn die Türen geschlossen und verriegelt sind. Sie können den Download-Fortschritt mit der Lotus Cars App aus der Ferne überwachen.
- Der Download ist abgeschlossen und kann installiert werden (Schritte 3 und 4), wenn der grüne Pfeil auf dem Center Screen Display und in der Lotus Cars App angezeigt wird.**







LOTUS®

3. VOR DER INSTALLATION

Damit die Installation beginnen kann:

- ✓ Das Fahrzeug muss stehen und sich in der Parkstellung befinden.
- ✓ Der Ladezustand der Batterie muss 20 % überschreiten.
- ✓ Das Fahrzeug muss über eine Internetverbindung über WLAN oder die eSIM an Bord verfügen.
- ✓ Das Fahrzeug darf sich während der Installation nicht im Ladevorgang befinden.
- ✓ An den On-Board-Diagnosestecker sollte nichts angeschlossen werden, z. B. ein Tracker-Gerät.

4. INSTALLATION

- Drücken Sie auf den grünen Pfeil in der oberen Leiste des mittleren Bildschirms.
- Lesen und akzeptieren Sie die "Bedingungen für den Remote-Upgrade-Service".
- Drücken Sie auf "Zeitplan", um einen Zeitpunkt für die Installation festzulegen, oder auf "Jetzt aktualisieren", um die neue Software sofort Over-The-Air zu installieren.
- Drücken Sie erneut auf "Jetzt aktualisieren".
- Während der Vorinstallationskontrollen wird empfohlen, das Auto zu verlassen und zu verriegeln.***
- Die Installation ist abgeschlossen, wenn der Center Screen Display neu gestartet wird.





^{*} Das Fahrzeug ist aktiv, wenn es steht und der Schlüsselanhänger vorhanden ist oder sich die Schlüsselkarte auf dem Pad befindet, das Fahrzeug angeschlossen und aufgeladen wird (nur in den ersten 15 Minuten) oder das Fahrzeug gefahren wird. Überprüfen Sie die Größe des Downloads in der Lotus Cars App, wenn Sie ei Smartphone-Datenvolumen für den Download verwenden.

^{**} Die Lotus Cars App zeigt den Download- und Installationsfortschritt auf der Registerkarte "Car System Update" an. Das Auto kann nicht gefahren, verriegelt oder entriegelt werden, und bestimmte elektrische Systeme funktionieren nicht, wenn die Installation beginnt.